

## ジャンボ回転ダーツの遊び方について

\* あまり早く廻しますと転倒する場合がございます。

\* スタンドを固定する重石(又はウエイト)等ございましたらご使用下さい。

### ①H型をつまみを親指と中指で引く



#### ●ボウガンについて

寒い中でゲームを行う場合

ボウガンの素材がプラスチックの為

弦を引いた際に弓が折れやすいです。

極力、暖かい場所、環境の中で

お楽しみください。

### ②弦とH型をつまみが発射部に引っ掛るまで引く



#### ●矢について(冬場)

矢につきましては遊ぶ際に矢を

お湯の中につけてご使用ください。

そのまま使用するとルーレット板に

付かない場合があります。

### ③オレンジの下が発射部に引っ掛っているか確認してから矢をレールに入れる



### ④レールに乗せた矢をオレンジ下の発射部におさめて下さい。



### ⑤矢がレールに乗った状態です。この状態で引き金を引いて下さい。

