

ピンポケット組立図

完成写真



セット内容

- ・本体
- ・ゲームマット 1枚
- ・ゲームステック 2本
- ・ゲームボール 5個(予備5個)
- ・数字シート 1点、2点、3点が各4枚
- ・固定用ネジ 2種類



本体は箱になっています。



箱の中に左右の板が2枚入ってます。



①ピンク色の本体上部の板を垂直にします。



②黄色の本体下側の溝にピンク色の垂直にした板を差し込みます。



③ピンク色の本体と黄色の本体を合体させます。




④左右の板を固定ネジで止めます。



⑤黒いネジを手前の板に差し込みます。



⑥ナット付きのネジを手前から入れて固定します。



⑦ナット付きネジを固定した写真です。



⑧数字シート



⑨数字シートは自由に使用して下さい。



○ゲームルール

ロールマット上からゲームステックでボールを打ち、ピンポケット本体の的に入れるゲームです。
ピンポケット本体の下の段の的は難しいよ！