

ミニボイラー

蒸気噴射口

給水口

ホースを差し込み
直接、水道から水を入
れて下さい。
水を満タンにしてから
ガスバーナーに火を点
けて下さい。

排水蛇口

ガスバーナー

プロパンガスを使用し
て下さい。

水量計

水量がここで分かりま
す。水量が半分以下に
なったら給水口から水
を入れて下さい。
水を入れると温度が下
がります。



ミニボイラーの大きさ



木製セイロ5段乗せると
高さは108.5cmです。

蒸気噴射口

この穴から蒸気が噴出します。**やけどに注意**
水量がここで分かります。水量が半分以下になったら給水口から水を入れて下さい。
水を入れると温度が下がります。
空炊き厳禁

排水口から水を大量に入
ると、ここから水があふれま
す。
使用上問題ありません。

